



LADUNGSSICHERUNG

1. Richtige Verteilung der Last beachten



Korrekte Verteilung der Last auf die Achsen



Unter Beachtung des Ladeschwerpunktes und der Längsmittelachse

Gesamtladungsschwerpunkt auf die Längsmittellinie

2. Höchstbelastung beachten



Unter Beachtung des zulässigen Gesamtgewichts


3. Ladetüren vorsichtig öffnen



4. Vor dem Losfahren Verschluss der Ladetüren prüfen



5. Geeignete Hilfsmittel zur Ladungssicherung




Zurrgurt



Anti-Rutschmatte



Staupolster



Netz (Laderaumabtrennung)



Netz (Niederzurren)